LAMIDREN®

GEODRENES NODULARES Y/O ALVEOLARES

BARRERA CONTRA HUMEDAD EN LOSAS Y TERRENOS

1

Desenrollar el geodrén Lamidren L10SG (sin geotextil).



2

Distribuir el material sobre el terreno natural o la losa, siguiendo las especificaciones del diseño.



NOTA:

1. Disposición de los nódulos: Los nódulos deben orientarse hacia abajo, ya que forman canales que permiten la libre circulación del agua. Opcionalmente, los traslapos pueden fijarse con pequeños tramos de cinta para ductos (aproximadamente 20 cm de cinta por cada metro de traslapo).

2. Traslapos: Los traslapos deben ser mayores o iguales a 20 cm y realizarse siguiendo el mismo principio de las tejas, para facilitar la evacuación del agua según las pendientes establecidas en el diseño, en el caso de terrenos naturales.





Cra 46 N 49 E SUR – 15 Envigado, Antioquia- Colombia
www.lamiter.net.co