LAMIDREN®

GEODRENES NODULARES Y/O ALVEOLARES

DRENAJE EN ESPINA DE PESCADO
LAMIDREN L20DB (DRENAJE DE BANDA)

1

Inicialmente debemos excavar el terreno para elaborar la brecha principal y las auxiliares con la longitud, profundidad y pendientes establecidas según el diseño teniendo en cuenta los flujos de agua presentes en la zona y el tipo de suelo.



2

Adicionamos LAMIDREN L20DB horizontalmente con los nódulos hacia arriba en la brecha principal, los traslapos deben ser de mínimo 10 cm teniendo en cuenta la dirección del flujo de agua.



3

Posteriormente colocamos en las brechas auxiliares LAMIDREN L20DB verticalmente con los nódulos en dirección a la llegada del flujo de agua, el ancho del material varía según el diseño.



4

Finalmente debemos rellenar las brechas con material filtrante según las especificaciones de diseño.



Cra 46 N 49 E SUR – 15 Envigado, Antioquia- Colombia
www.lamiter.net.co